

Ceramika - Instrukcja obsługi

Cieszymy się, że podjęli Państwo decyzję o zakupie produktów z serii ceramicznej Le Creuset! Przed pierwszym użyciem produktu ceramicznego Le Creuset należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia. Znajdują się w niej przydatne wskazówki i informacje dotyczące pielęgnacji produktu oraz pomocy w uzyskaniu optymalnych rezultatów pieczenia i gotowania.

Wyroby ceramiczne Le Creuset z kamionki odpowiedniej do stosowania w piekarnikach:

- Łatwe do czyszczenia dzięki specjalnie szklonej powierzchni
- Ergonomiczne uchwyty zapewniają bezpieczne utrzymanie
- Odporność termiczna od 260 °C do -18 °C
- Przeznaczone do zmywarek
- Odporne na zarysowania i przecięcia
- Neutralne pod względem zapachu i smaku
- Przeznaczone do piekarnika, grilla i kuchenki mikrofalowej
- Szeroki wybór kolorów, które upiększają każdy dom

Instrukcja obsługi

- Nie są przeznaczone do zastosowania na płytach grzewczych, podgrzewaczach lub innych bezpośrednich źródłach ciepła.
- Przed zastosowaniem w piekarniku, kuchence mikrofalowej lub na grillu należy zdjąć z produktu wszystkie pierścienie silikonowe.
- Pod grillem należy zawsze pozostawić co najmniej 6,5 cm odstępu między krawędzią formy a elementem grzewczym.
- Stosować łąpkę do garnka, ponieważ produkty z kamionki wyjmowane bezpośrednio z piekarnika, kuchenki mikrofalowej i grilla są gorące.
- Nigdy nie wkładać zmrożonej formy do podgrzanego piekarnika. Wstawić zmrożoną formę w zimny piekarnik i jednocześnie nagrzewać formę oraz piekarnik.

Czyszczenie

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć i osuszyć wszystkie naczynia.
- Po gotowaniu schłodzić formę przez kilka minut i dopiero wtedy przemyć lub namoczyć w wodzie.
- Aby usunąć uporczywe osady, należy schłodzić formę, napełnić ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń oraz namoczyć przez 10 – 20 minut.
- Podczas czyszczenia w zmywarce zawsze należy wykonać pełny cykl zmywania.